

## [旧タイプ] 2ウェイ用分岐水栓お手入れ方法 (TI-7000/TI-8000/ザ・カンゲンRD-I)

\* 分岐水栓から電解水素水を取水するツーウェイ方式の為、電気分解によるカルシウム分の結晶化と水道水原水による汚れが付着することがあります。水の出が悪くなった時は定期的に掃除して下さい。

### 丸い金網清掃手順

#### Step01

水の出が悪くなった時は、切替レバー（分岐水栓と言います）のお手入れを行って下さい。



#### Step02

ホースナットをゆるめてホースを外し、分岐水栓を外しやすくします。※青い線がついている方が外側です。



#### Step03

左手親指で押さえている部分（締切キャップ）を反時計回りにゆるめて下さい。この時、右手で押さえている部分は動かさないように持って下さい。



#### Step04

蛇口から分岐水栓が外れます。



#### Step05

黒いゴムパッキンを取り外します。



#### Step06

すると、丸い金網がでてきますので、ブラシ等で掃除して下さい。

注) 紛失する恐れがありますので、流しに落とされないう、お気を付け下さい。



### 泡沫内芯清掃手順

#### Step01

右手で押さえている部分（シャワーキャップ）を時計回りにゆるめて外して下さい。この時、左手で押さえている部分は動かさないように持って下さい。



#### Step02

シャワーキャップの中央部に黒いゴムパッキンと白い両側に網のついた筒（泡沫内芯）が出てきます。※ゴムパッキンが分岐栓内部にくっついてる場合があります。



#### Step03

泡沫内芯の中央部の境目につめを入れて分解して下さい。



#### Step04

さらに、左右それぞれに分解して下さい。



#### Step05

網は各2枚ずつ、入っています。



#### Step06

丸い金網、計4枚をブラシ等で掃除して下さい。

注) 紛失する恐れがありますので、流しに落とされないう、お気を付け下さい。

