

[旧タイプ]1ウェイ用分岐水栓お手入れ方法

* ジャバラから電解水素水を取水するワンウェイ方式の為、電気分解によるカルシウム分の結晶化が分岐水栓に付着することはありませんが、水道水原水による汚れなどを掃除してください。

丸い金網清掃手順

Step01

水の出が悪くなった時は、切替レバー（分岐水栓と言います）のお手入れを行って下さい。



Step02

右手で押さえている部分（締付キャップ）を反時計回りにゆるめて下さい。この時、左手で押さえている部分は動かさないように持って下さい。



Step03

蛇口から分岐水栓が外れます。



Step04

黒いゴムパッキンを取り外します。



Step05

すると、丸い金網がでてきますので、ブラシ等で掃除して下さい。

注) 紛失する恐れがありますので、流しに落とされないよう、お気を付け下さい。



泡沫内芯清掃手順

Step01

右手で押さえている部分（シャワーキャップホルダー）を時計回りにゆるめて下さい。この時、左手で押さえている部分は動かさないように持って下さい。



Step02

シャワーキャップホルダーとシャワーキャップが外れます。



Step03

シャワーキャップの内側に黒いOリング、泡沫内芯2枚、金網2枚が入っています。ブラシ等で掃除して下さい。

注) 紛失する恐れがありますので、流しに落とされないよう、お気を付け下さい。

